



## 30 270 000 ESSENCE KÖKSBLANDARE



### RESERVDELAR , juni 2022 – now

- 1: Spak (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Insats (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Utdragbar dusch till diskådsblandare (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Sil (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Strålsamlare (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Slang till köksblandare med utdragbar pip eller perlator (Spare part-nr. 48293000)
- 5: Skafftfäste (Spare part-nr. 48384000)
- 6: Stabiliseringsplatta (Spare part-nr. 05334000)

## 30 270 000 ESSENCE KÖKSBLANDARE



### RESERVDELAR , mars 2021 – juni 2022

- 1: Spak (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Insats (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Utdragbar dusch till diskådsblandare (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Sil (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Strålsamlare (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Slang till köksblandare med utdragbar pip eller perlator (Spare part-nr. 48293000)
- 5: Monteringssats (Spare part-nr. 48477000)


## 30 270 000 ESSENCE KÖKSBLANDARE



### RESERVDELAR , maj 2020 – mars 2021

- 1: Spak (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Insats (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Utdragbar dusch till diskådsblandare (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Sil (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Strålsamlare (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Slang till köksblandare med utdragbar pip eller perlator (Spare part-nr. 48293000)
- 5: Monteringssats (Spare part-nr. 48477000)
- 6: Snappkopplingsadapter (Spare part-nr. 46338000)


## 30 270 000 ESSENCE KÖKSBLANDARE



### RESERVDELAR , februari 2018 – maj 2020

- 1: Spak (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Insats (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Utdragbar dusch till diskådsblandare (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Sil (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Strålsamlare (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Slang till köksblandare med utdragbar pip eller perlator (Spare part-nr. 48293000)
- 5: Skafftfäste (Spare part-nr. 48384000)
- 6: Snappkopplingsadapter (Spare part-nr. 46338000)
- 7: Stabiliseringsplatta (Spare part-nr. 05334000)


## 30 270 000 ESSENCE KÖKSBLANDARE



### RESERVDELAR , september 2015 – februari 2018

- 1: Spak (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Insats (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Utdragbar dusch till diskådsblandare (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Sil (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Strålsamlare (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Slang till köksblandare med utdragbar pip eller perlator (Spare part-nr. 48293000)
- 5: Snappkopplingsadapter (Spare part-nr. 46338000)

## 30 270 000 ESSENCE KÖKSBLANDARE



### RESERVDELAR , maj 2014 – september 2015

- 1: Spak (Spare part-nr. 46927000)
- 2: Insats (Spare part-nr. 46580000)
- 3: Utdragbar dusch till diskådsblandare (Spare part-nr. 46926000)
- 3.1: Sil (Spare part-nr. 0676800M)
- 3.2: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 3.3: Strålsamlare (Spare part-nr. 48275000)
- 4: Duschslang (Spare part-nr. 46881000)
- 5: Snappkopplingsadapter (Spare part-nr. 46338000)