



31 360 DC1 MINTA TOUCH ELEKTRONISK DISKLÅDSBLANDARE



RESERVDELAR , juni 2024 – now

- 1: Spak (Spare part-nr. 46015DC0)
- 2: Hylsa (Spare part-nr. 46025DC0)
- 3: Insats (Spare part-nr. 46048000)
- 4: Utdragbar dusch till disklådsblandare (Spare part-nr. 46858DC0)
- 4.1: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 4.2: Strålsamlare (Spare part-nr. 13967DC0)
- 5: Slang till köksblandare med utdragbar pip eller perlator (Spare part-nr. 48293000)
- 6: Montageset (Spare part-nr. 46345000)
- 7: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 8: Magnetventil (Spare part-nr. 48213000)
- 8.1: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 8.2: Sil (Spare part-nr. 42395000)
- 9: styrenhet (Spare part-nr. 48214000)
- 10: Batteri
- (Spare part-nr. 42886000)
- 11: Snappkopplingsadapter (Spare part-nr. 46338000)
- 12: Stabiliseringsplatta (Spare part-nr. 05334000)


31 360 DC1 MINTA TOUCH ELEKTRONISK DISKLÅDSBLANDARE



RESERVDELAR , september 2023 – juni 2024

- 1: Spak (Spare part-nr. 46015DC0)
- 2: Hylsa (Spare part-nr. 46025DC0)
- 3: Insats (Spare part-nr. 46048000)
- 4: Utdragbar dusch till disklådsblandare (Spare part-nr. 46858DC0)
- 4.1: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 4.2: Strålsamlare (Spare part-nr. 13967DC0)
- 5: Slang till köksblandare med utdragbar pip eller perlator (Spare part-nr. 48293000)
- 6: Montageset (Spare part-nr. 46345000)
- 7: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 8: Magnetventil (Spare part-nr. 48213000)
- 8.1: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 8.2: Sil (Spare part-nr. 42395000)
- 9: styrenhet (Spare part-nr. 48214000)
- 10: Batteri
- (Spare part-nr. 42886000)
- 11: Snappkopplingsadapter (Spare part-nr. 46338000)
- 12: Stabiliseringsplatta (Spare part-nr. 05334000)
- 13: Spak (Spare part-nr. 40684DC0)*
- * Specialtillbehör

31 360 DC1 MINTA TOUCH ELEKTRONISK DISKLÅDSBLANDARE



RESERVDELAR , maj 2015 – september 2023

- 1: Spak (Spare part-nr. 46015DC0)
- 2: Hylsa (Spare part-nr. 46025DC0)
- 3: Insats (Spare part-nr. 46048000)
- 4: Utdragbar dusch till disklådsblandare (Spare part-nr. 46858DC0)
- 4.1: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 4.2: Strålsamlare (Spare part-nr. 13967DC0)
- 5: Slang till köksblandare med utdragbar pip eller perlator (Spare part-nr. 48293000)
- 6: Montageset (Spare part-nr. 46345000)
- 7: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 8: Magnetventil (Spare part-nr. 48213000)
- 8.1: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 8.2: Sil (Spare part-nr. 42395000)
- 9: styrenhet (Spare part-nr. 48214000)
- 10: Batteri
- (Spare part-nr. 42886000)
- 11: Snappkopplingsadapter (Spare part-nr. 46338000)
- 12: Spak (Spare part-nr. 40684DC0)*
- * Specialtillbehör